

اجرت تعمیرات بیل ۲۳۰ - FMC۲۲۵		
کد تعمیرات	شرح عملیات تعمیراتی	نفر ساعت تعمیر
FMC225-001	بازو بست چک و ترمیم سیم کشی	۶
FMC225-002	چک قطعات برقی موتور	۴
FMC225-003	تعویض بوشهای میل لنک	۳۰
FMC225-004	تعمیر کامل موتور	۴۰
FMC225-005	تعمیر تست و تعویض نازل تیپ (۶ عدد)	۶
FMC225-006	تست موتور (بررسی تسمه ها، رادیاتور و هواکش و ...)	۳
FMC225-007	تعمیر توربوشارژ	۱۲
FMC225-008	تعمیر واتر پمپ	۶
FMC225-009	باز و بست موتور	۲۰
FMC225-010	باز و بست تانک سوخت و سرویس آن	۱۲
FMC225-011	باز و بست رادیاتور	۱۰
FMC225-012	باز و بست و سرویس افتر کولر	۱۵
FMC225-013	باز و بست گیربکس گردون	۸
FMC225-014	تعمیر گیربکس گردون	۸
FMC225-015	باز و بست کانترویت	۸
FMC225-016	باز و بست گردون	۳۰
FMC225-017	تعمیر گردون	۱۰
FMC225-018	تست کامل (PM)	۶
FMC225-019	باز و بست پمپ هیدرولیک	۱۲
FMC225-020	تعمیر کامل پمپ	۳۱
FMC225-021	باز و بست شیر کنترل	۸
FMC225-022	تعمیر کامل شیر کنترل	۸
FMC225-023	باز و بست کوزه گردان	۱۲
FMC225-024	تعمیر کامل کوزه گردان	۱۰
FMC225-025	تعمیر کامل هیدرو موتور حرکت (هرکدام)	۱۵
FMC225-026	باز و بست مجموعه سلونوئید ولو و سرویس	۹
FMC225-027	تعمیر جک بوم (هرکدام)	۱۲
FMC225-028	تعمیر جک آرم	۵
FMC225-029	تعمیر جک باکت	۷
FMC225-030	باز و بست هیدرو موتور گردون	۳
FMC225-031	تعمیر هیدرو موتور گردان	۱۵
FMC225-032	باز و بست و سرویس PPC ادوات (هرکدام)	۳۰
FMC225-033	باز و بست و سرویس PPC حرکت	۳۰
FMC225-034	باز و بست کولر هیدرولیک	۱۰
FMC225-035	باز و بست تانک هیدرولیک و سرویس آن	۸

۱۲	باز و بست و سرویس سلکتور چکش	FMC225-036
۲۵	تست و PM هیدرولیک	FMC225-037
۲۰	شستشو و سرویس کولر هیدرولیک	FMC225-038
۳۰	باز و بست زنجیر (هرکدام)	FMC225-039
۱۵	باز و بست آیدلر و تعمیر (هرکدام)	FMC225-040
۱۰	باز و بست زنجیر سفت کن (هرکدام)	FMC225-041
۱۰	تعمیر زنجیر سفت کن (هرکدام)	FMC225-042
۱۰	باز و بست فاینال درایو (هرکدام)	FMC225-043
۱۶	تعمیر فاینال درایو (هرکدام)	FMC225-044
۸	تعویض دنده اسپراکت (هرکدام)	FMC225-045
۸	باز و بست و تعمیر رولیک (هرکدام)	FMC225-046
۹	باز و بست شن گیر	FMC225-047
۷	باز و بست بوم	FMC225-048
۵	تعویض بوشهای بوم	FMC225-049
۱۵	باز و بست آرم	FMC225-050
۵	تعویض بوشهای آرم	FMC225-051
۱۰	باز و بست باکت	FMC225-052
۱۰	باز و بست جک بوم (هرکدام)	FMC225-053
۱۲	باز و بست جک آرم	FMC225-054
۱۶	باز و بست جک باکت	FMC225-055
۱۲	سرویس کامل	FMC225-056
۶	رفع عیب مدار شارژ	FMC225-057
۱۲	تعمیر بلوکه پابلوت	FMC225-058
۲۰	تعمیر سیستم سوخت رسانی	FMC225-059
۵	تعمیر سیستم خنک کاری	FMC225-060
۱۶	تعمیر سیستم تخلیه دود و آگروز	FMC225-061
۱۳	تعمیر سیستم خنک کاری موتور	FMC225-062
۲۶	تعمیر توربوشارژر	FMC225-063
۸	آموزش اصول اپراتوری و سرویس نگهداری	FMC225-064
۲۰	تعمیر سر سیلندر	FMC225-065
۱۳	تعمیر یا تعویض انژکتورها	FMC225-066
۱۳	فیلرگیری موتور	FMC225-067
۱۵	تعمیر و تعویض خنک کننده روغن	FMC225-068
۱۶	تعمیر کوپلینگ موتور	FMC225-069
۲۵	تعمیر کامل دستگاه	FMC225-070
۱۸	تنظیم فشار پابلوت	FMC225-071
۱۹	تعمیر پمپ پابلوت	FMC225-072
۲۱	تعمیر پمپ جلو	FMC225-073

۱۶	تعمیر سلونوئید تناسبی	FMC225-074
۱۸	تعمیر جریان منفی پمپ جلو	FMC225-075
۱۱	تعمیر شیلنگ های ضربه گیر	FMC225-076
۱۶	تعمیر رگلاتور	FMC225-077
۱۶	تعمیر ابندی پمپ اصلی	FMC225-078
۱۴	تعمیر شیر رلیف اصلی پمپ	FMC225-079
۱۷	تعمیر انگشتی های پمپ	FMC225-080
۱۶	تعمیر شیر سلونوئید ولو تناسبی	FMC225-081
۱۴	تعمیر کمپرسور کولر	FMC225-082
۱۰	انلاک کردن GPS	FMC225-083
۱۲	بازوبست جک	FMC225-084
۱۴	موتور فیلر گیری	FMC225-085
۱۵	تعمیر واتر پمپ	FMC225-086
۱۷	تعمیر رادیاتور	FMC225-087
۱۶	تعمیر فن رادیاتور	FMC225-088
۲	تعویض تسمه های موتور	FMC225-089
۴	تعمیر و تعویض ترموستات	FMC225-090
۱۷	تعمیر و تعویض واتر پمپ	FMC225-091
۱۵	تعمیر هیتر موتور	FMC225-092
۱۸	تعمیر اسبک ها	FMC225-093
۱۸	تعویض فنر سوپاپ ها	FMC225-094
۲۰	تعمیر و تعویض پولکی های موتور	FMC225-095
۲۰	تعمیر و تعویض یاتاقانهای متحرک و ثابت موتور	FMC225-096
۴۴	رفع عیب مدار برقی	FMC225-097
۲	تست سنسور های خاص (فشار و دما و پایلوت گرفتگی هیدرولیک)	FMC225-098
۱۲	تعویض کوپلینگ و متعلقات	FMC225-099
۴	بازو بست آلترناتور و استارت	FMC225-100
۲	تعویض روغن موتور با فیلتر	FMC225-101
۴	تعویض فیلترهای سوخت	FMC225-102
۲	تعویض واسکازین گردان	FMC225-103
۲	تعویض واسکازین فاینال رایو	FMC225-104
۴	تعویض روغن هیدرولیک با فیلترها	FMC225-105
۱	تعویض فیلتر هوا	FMC225-106
۱	تنظیمات فشار پمپ سروو	FMC225-107
۶	تنظیم گشتاور جذبی و آنلود پمپ	FMC225-108
۲	تست دستگاه تحت کار	FMC225-109
۴	چک و بازدید اولیه دستگاه	FMC225-110
۳	تست و رفع عیب مدار پایلوت لیور	FMC225-111

۴	تست و رفع عیب مدار خاموش کن موتور	FMC225-112
۲	رفع نشتی های مدار هیدرولیک	FMC225-113
۴	چک و رفع عیب رلیف های ایمنی	FMC225-114
۱۵	چک و رفع عیب کامل شیر کنترل	FMC225-115
۶	بازو بست و رفع ایراد EPPR	FMC225-116
۲	سرویس کامل رلیف اصلی و تنظیم	FMC225-117
۲	تعویض شیر چکش	FMC225-118
۱	تنظیم فشار چکش	FMC225-119
۴	تست و تنظیم رگولاتور پمپ هیدرولیک	FMC225-120
۱۴	فلاشینگ کامل سیستم هیدرولیک	FMC225-121
۴۰	نصب و راه اندازی کنترلر دستگاه	FMC225-122
۳	تست و تعمیر گاز دستی	FMC225-123
۲	تست و تعمیر گاز اتوماتیک	FMC225-124
۲	بررسی و عیب یابی مدار شناور سوخت	FMC225-125
۱۵	تنظیمات استاندارد سیستم هیدرولیک	FMC225-126
۶	باز و بست اسپول های شیر کنترل	FMC225-127
۴	بازو بست خاموش کن موتور	FMC225-128
۴	هواگیری سیستم سوخت رسانی	FMC225-129
۱۰	دمونتاژ کامل موتور	FMC225-130
۱۴	تعویض کلیه یاتاقانهای ثابت و متحرک	FMC225-131
۸	تست سر سیلندر	FMC225-132
۸	تعویض کلیه سوپاپ دود	FMC225-133
۸	تعویض کلیه سوپاپ هوا	FMC225-134
۴	بازوبست سرد کن موتور	FMC225-135
۸	تعمیر سرد کن موتور	FMC225-136